

Conseils d'utilisation pour apprêt à pulvériser en bombe

1. Contenu de la livraison

• Apprêt professionnel à pulvériser en bombe

2. Principes

• Température de traitement : env. 20 °C à 25 °C

3. Procédure

- 1. Secouer vigoureusement l'apprêt pendant environ 2 minutes et porter à température ambiante (env. 20 °C à 25 °C). La bille de mélange doit être bien audible.
- 2. Nettoyer l'objet à colmater, puis le dégraisser avec un dissolvant anti-silicone.
- 3. Pulvériser l'apprêt sur la surface et laisser sécher.
- 4. Appliquer ensuite l'apprêt en 1 à 2 couches et laisser sécher 60 minutes.
- 5. Poncer l'apprêt à l'eau avec du papier abrasif de grain 800.
- 6. Selon la nature du support, répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à l'obtention d'une surface lisse, uniforme et prête à être peinte.
- 7. Avant d'appliquer la peinture de base, la peinture automobile ou la peinture acrylique, laisser l'apprêt sécher complètement pendant 24 heures. Le temps de séchage dépend fortement de la température de l'objet et de la température extérieure.

MG PRIME® by MG Colors GmbH conneKT 2 97318 Kitzingen GERMANY www.mg-prime.fr +33 9 74 32 33 32 info@mg-prime.fr