Instructions peintures auto 3 couches avec vernis clair 2K en pot

par ex. kit pots de peinture de fond, de base/à effet de vernis clair 2K et durcisseur

1. Contenu de la livraison

- Pot de peinture de fond prêt à la pulvérisation
- Pot de peinture de base/à effet prêt à la pulvérisation
- Pot de vernis clair 2K (éventuellement non fourni)
- Pot de durcisseur (éventuellement non fourni)

2. Principes

- Les peintures de fond et de base sont prêtes à la pulvérisation. Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres composants.
- Rapport de mélange vernis clair : 2 parts de vernis clair, 1 part de durcisseur
- Pression de pulvérisation Pistolet de pulvérisation HLVP / LVLP : 3 à 3,5 bars
- Buse de pulvérisation HLVP / pistolet de pulvérisation LVLP : 1,3 à 1,4 mm
- Température de traitement : env. 20 °C à 25 °C
- 500/1000 ml suffisent pour environ 2,5/5 m²

3. Procédure

1. Porter les pots de peinture de fond, de base/à effet à température ambiante (env. 20 °C à 25 °C) et remuer.
2. Vérifier la précision de la teinte sur un endroit caché.
3. Laver la voiture et nettoyer/dégraisser la zone endommagée avec un dissolvant anti-silicone.
4. Poncer la zone à peindre à l'eau avec du papier abrasif de grain 800 à 1000.
5. Appliquer la couche de fond et laisser sécher complètement. (non comprise dans la livraison)
6. Poncer la couche de fond à l'eau avec du papier abrasif de grain 1000.
7. Nettoyer à nouveau la surface avec un dissolvant anti-silicone et essuyer la peinture avec un chiffon anti-poussière / chiffon imprégné. Tout doit désormais être exempt de poussière et de graisse.
8. Recouvrir proprement les zones qui ne doivent pas être peintes. Pour que la zone repeinte soit aussi imperceptible que possible, il est toujours recommandé de peindre des parties entières. (Peindre d'un bord / d'une moulure jusqu'au bord / à la moulure suivant(e).
9. Mettre le masque à peinture et pulvériser une première couche de peinture de fond sur la zone à peindre. (ATTENTION : Pour éviter les coulures de peinture, ne pas appliquer la première couche de manière couvrante.)
10. Laisser s'aérer la peinture de fond pendant 20 minutes.
11. Appliquer une deuxième couche de peinture de fond. Cette fois-ci, appliquer une couche de manière couvrante en effectuant des mouvements réguliers et lents en allant d'un côté à l'autre. Veiller à ce que les bandes à peindre se recouvrent environ aux 2/3.
12. Laisser sécher la peinture de fond pendant 60 minutes. (Le temps de séchage dépend fortement de la température de l'objet et de la température extérieure. Après séchage, la surface de la peinture est complètement mate.)
13. Appliquer la peinture de base / à effet de la même manière que la peinture de fond, également en deux couches (voir points précédents). (ATTENTION : La peinture de fond doit être complètement sèche, sinon elle sera dissoute par la peinture de base / à effet).
14. Laisser sécher les couches de peinture encore 60 minutes. Le temps de séchage dépend fortement de la température de l'objet et de la température extérieure. Après séchage, la surface de la peinture est complètement mate.
    (ATTENTION : La peinture de base/à effet doit être complètement sèche avant d'appliquer le vernis clair, sinon elle sera dissoute par ce dernier, ce qui donnera une surface mate et non pas très brillante).
15. Le vernis clair (éventuellement non compris dans la livraison) doit être mélangé dans un rapport de 2:1 (2 parts de vernis clair, 1 part de durcisseur). Ne mélangez pas plus de vernis clair avec du durcisseur que la quantité nécessaire pour l'opération en cours.
16. Appliquer également le vernis clair en deux couches (voir points précédents).
17. Laisser sécher le vernis clair pendant 24 heures. (Le temps de séchage dépend fortement de la température de l'objet et de la température extérieure.)

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.fr
+33 9 74 32 33 32
info@mg-prime.fr